



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klej silikonowy

do montażu kolców



ZASTOSOWANIE	<ul style="list-style-type: none">• ekonomiczny montaż kolców STOP – PTAK wszystkich serii – szczególnie na obróbkach blacharskich, parapetach metalowych i z tworzyw sztucznych, kamienia lub cegły klinkierowej• spaja elementy z poliwęglanu z innymi materiałami jak szkło, beton, kamień, żelazo, aluminium, drewno, PCV – nieplastyfikowane• jest odporny na działania czynników atmosferycznych i temperaturę -40 C do +140 C• temperatura stosowania +5 do +40C• nie powoduje korozji
ZALECENIA PRZY MONTAŻU	<ul style="list-style-type: none">• optymalna temperatura przy pracach +5 do +30 C• kleimy tylko na suchej i oczyszczonej powierzchni• do czyszczenia podłoża polecamy preparat do usuwania ptasich odchodów• klej należy nałożyć równomiernie na całej długości podstawy• pierwszy rząd zabezpieczeń należy przykleić równo z zewnętrznym rantem zabezpieczanego elementu np. parapetu lub gzymsu• między sąsiadującymi rzędami lub pomiędzy zabezpieczeniami, a ścianą, oknem albo innymi elementami elewacji należy zachować odstęp maksymalnie 5 cm
DOSTĘPNE KOLORY	<ul style="list-style-type: none">• bezbarwny
OPAKOWANIA ZBIORCZE	<ul style="list-style-type: none">• kartusze 300 ml• 15 sztuk w kartonie
WYDAJNOŚĆ PRZY MONTAŻU KOLCÓW	<ul style="list-style-type: none">• około 5 – 6 m kolców STOP-PTAK CLASIC 101• około 10 – 11 m pozostałych kolców (STOP-PTAK CLASIC 104, 111, 123, NEO A, B, BS, C, D, TYP S, X, Y, V, W)
DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA	www.stopptak.com.pl +48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475